

## Justerbara gångjärn E/W-220

### Justering sidled:

För att nedanstående justering skall vara möjlig **måste** dörrbladets vikt mot gångjärnet avlastas. Beroende på modell används 5 eller 6 mm insexnyckel för justering.

1. Ta bort det övre topplocket försiktigt med en mejsel eller liknande verktyg. Förvara detta på en säker plats.
2. Använd insexnyckeln för att justera den svarta excentriska hylsan (A) inuti gångjärnet. Vrid hylsan medsols eller motsols för att justera gångjärnet i sidled, maximalt 1,2 mm i vardera riktningen.
3. När önskad justering är gjord, sätt tillbaka topplocket. Kontrollera att styrpinnarna på topplockets undersida placeras korrekt i gångjärnsdelens hål vid återmontering.

**Viktigt:** Om topplocket inte monteras korrekt kan gångjärnsjusteringen inte låsas och därmed inte ge önskad effekt.

### Justering höjddled:

Genom att justera skruven (B) medsols i undersidan av finns det möjlighet att justera gångjärnet ca 3–4 mm i höjddled.

Observera att sänkning av gångjärnet på denna modell inte är möjlig.

### Underhåll:

Gångjärnen kräver regelbundet underhåll för att säkerställa långvarig funktion. Beroende på klimatförhållanden rekommenderas att ytan rengörs minst en gång per år. I kustnära områden rekommenderas rengöring en gång per månad.

Gångjärnen är tillverkade av material som normalt inte kräver smörjning. Om ett gnisslande ljud uppstår, betraktas detta inte som ett produktfel. För att minska eller eliminera gnissel används fett som är anpassat för livsmedelsindustrin, exempelvis vaselin eller matolja.

